

Usare subito SOBvMAX

Nella cartella dove verrà installato il programma (normalmente C:\SOBvMAX) sono presenti il **MANUALE** e la **GUIDA RAPIDA**, in formato pdf. Vi consigliamo di stampare subito e plastificare la Guida Rapida, e tenerla sempre sotto mano. Verificate spesso nel sito la disponibilità di aggiornamenti.


Il programma di installazione si trova nella chiavetta USB o nella cartella del CD:

\cartografia SOBvMAX

Lanciare il programma **setup-SOBvMAX.numero.versione.exe** e seguire le istruzioni; non dovrebbe esserci motivo per cambiare le impostazioni predefinite.

Alla prima esecuzione, viene chiesto di inserire il proprio nome, poi il programma si presenta nella sua conformazione tipica ed è subito operativo nelle sue funzioni di base, anche se non ancora registrato o con codice di licenza inserito. Eventualmente portare indietro l'orologio di qualche mese del pc se venisse visualizzato un messaggio di "licenza scaduta"; la data potrà venire ripristinata dopo aver inserito il codice di sblocco a registrazione avvenuta. Il codice di sblocco per la prova gratuita si ottiene iscrivendosi al sito:

<http://www.digiboat.com.au/registration.htm>

Lanciato il programma con l'icona presente sul desktop, premendo il bottone  si apre la

finestra "Info su SOB"; si dovrà leggere il **PC_CODE** (un numero tipo 8771611) e usarlo, assieme alla password ricevuta, per ottenere il codice di sblocco acquistato con la licenza, consistente in un altro numero da inserire nel campo "**Inserisci il nuovo Codice di Sblocco**" (Enter New UnlockCode).

In questa stessa finestra si può verificare se e quante carte C-MAP sono presenti nel sistema. SOB viene fornito con 15 Carte dimostrative C-MAP a media risoluzione. Per nuove installazioni di carte ufficiali, installare il programma Chart Selector (presente nel CD fornito da C-MAP).

Per l'acquisto delle Carte C-MAP potete rivolgervi al nostro ufficio commerciale.

Se dovessero servire i *driver* per il lettore USB di cartucce C-MAP, essi sono presenti nel CD all'interno della cartella **\strumenti - dispositivi** o nel nostro sito web www.nextboat.it

Per collegare gli strumenti di bordo...

SOB si collega al GPS e a tutti gli strumenti con Interfaccia NMEA-0183 (echo, log, radar, vento, AIS, bussola elettronica, autopilota...) attraverso due porte seriali, siano esse reali o virtuali ottenute da dispositivi USB o Bluetooth. Per aggregare in un unico flusso NMEA i dati provenienti da strumenti diversi, anche di tipo SeaTalk Raymarine, è necessario un multiplexer, che possiamo fornire.

Il programma SOB_PORTS.EXE vi aiuta ad individuare le porte presenti e in usabili. Premere il tasto "**N**" per aprire la finestra relativa alle connessioni Nmea, scegliere il numero di porta Com corretto, quindi premere il bottone a fianco. Subito comparirà più in basso il flusso dei dati NMEA. Una volta chiusa questa finestra, se il gps è in grado di fornire il punto nave, premendo il tasto "**spazio**" la carta si posizionerà con il proprio punto nave al centro dello schermo. SOB può anche collegarsi agli strumenti attraverso una connessione LAN/WAN TCP/IP, per la quale è necessario hardware specifico e una licenza "professionale a Livello 4".

Il file **setup-SOBvMAX.xxx_LANG_UP.exe** permette di installare il programma anche in altre lingue. Basterà usare nomi di file diversi per eseguire le varie versioni sullo stesso pc.