


## Usare subito SOBvMAX

Il programma di installazione è scaricabile da:

<http://www.nextboat.it/menu/it/attrezzatura/cartografia/sobvmax.htm>

Scompattare il file scaricato, quindi lanciare il file .exe e seguire le istruzioni; consigliamo di non cambiare le impostazioni predefinite.

Alla prima esecuzione, viene chiesto di inserire il proprio nome, poi il programma si presenta nella sua conformazione tipica ed è subito operativo nelle sue funzioni di base, anche se non ancora registrato o con codice di licenza inserito. Eventualmente portare indietro l'orologio di qualche mese del pc se venisse visualizzato un messaggio di "licenza scaduta"; la data potrà venire ripristinata dopo aver inserito il codice di sblocco a registrazione avvenuta.

Lanciato il programma con l'icona presente sul desktop, premendo il bottone  si apre la

finestra "Info su SOB"; si dovrà leggere il **PC\_CODE** (un numero tipo 8771611) e usarlo, assieme alla password ricevuta, per ottenere il codice di sblocco acquistato con la licenza, consistente in un altro numero da inserire nel campo "**Inserisci il nuovo Codice di Sblocco**" (Enter New UnlockCode).

Il codice di sblocco per l'attivazione completa del programma (licenza a pagamento) si ottiene collegandosi a: <http://www.digiboat-int.com/unlock>

(Il codice di sblocco per la eventuale prova gratuita si ottiene collegandosi al sito:

<http://www.digiboat.com.au/registration.htm> )

In questa stessa finestra si può verificare se e quante carte C-MAP sono presenti nel sistema. SOB viene fornito con 15 Carte dimostrative C-MAP a media risoluzione. Per nuove installazioni di carte ufficiali, installare il programma Chart Selector presente nel CD fornito da C-MAP. Per l'acquisto delle Carte C-MAP potete rivolgervi al nostro ufficio commerciale. I *driver* per il lettore USB di cartucce C-MAP si possono installare assieme al programma SOB, confermando con un segno di spunta.

Nella cartella dove verrà installato il programma (normalmente C:\SOBVMAX) sono presenti il **MANUALE** e la **GUIDA RAPIDA**, in formato pdf. Vi consigliamo di stampare subito e plastificare la Guida Rapida, e tenerla sempre sotto mano. Verificate nel sito la disponibilità di aggiornamenti.

### Per collegare gli strumenti di bordo.

SOB si collega al GPS e a tutti gli strumenti con Interfaccia NMEA-0183 (echo, log, radar, vento, AIS, bussola elettronica, autopilota...) attraverso porte seriali, al massimo 4, siano esse reali o virtuali (cioè ottenute da dispositivi USB o Bluetooth). Per aggregare in un unico flusso NMEA i dati provenienti da strumenti diversi, anche di tipo SeaTalk Raymarine, è necessario un multiplexer, che possiamo fornire.

Il programma SOB\_PORTS.EXE vi aiuta ad individuare le porte presenti e usabili. Con SOB attivo, premere il tasto "**N**" per aprire la finestra relativa alle connessioni Nmea, scegliere il numero di porta Com corretto, quindi premere il bottone a fianco "Apri porta primaria" e "apri porta secondaria" se i dati arrivano da due canali. Subito comparirà più in basso il flusso dei dati NMEA. Una volta chiusa questa finestra, se il gps è in grado di fornire il punto nave, premendo il tasto "**spazio**" la carta si posizionerà con il proprio punto nave al centro dello schermo e la finestra "dati nave" si mostrerà con sfondo nero (lo sfondo rosa significa: "punto nave non disponibile"). SOB può anche collegarsi agli strumenti attraverso una connessione LAN/WAN TCP/IP, per la quale è necessario hardware specifico e una licenza "professionale a Livello 4".